

## Heiztechnische Geräte und Anlagen

### Heizraum und Brennstofflager

Pos.	Baugruppe/ Bauelement/Tätigkeit	Ausführung	
		Periodisch	n. Bedarf
10	Heizraum und Brennstofflager		
10.1	Heizraum		
10.1.1	Notschalter auf Funktion prüfen	X	
10.1.2	Hauptabsperrvorrichtung der Brennstoffleitungen auf Funktion und Dichtheit (äußerlich) prüfen	X	
10.1.3	Brennstoffleitungen äußerlich auf Befestigung und Dichtheit prüfen	X	
10.1.4	Be- und Entlüftung (Zu- und Abluft) überprüfen	X	
10.1.5	Be- und Entlüftung (Zu- und Abluft) reinigen (Achtung: Umfang – Konsequenzen)		X
10.1.6	Elektroheizungen, soweit zur Heizungsanlage gehörig, auf Beschädigung und Befestigung prüfen	X	
10.1.7	Erdung der Heizungsanlage auf Befestigung prüfen	X	
10.2	Brennstofflager		
10.2.1	Lagerbehälter äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen	X	
10.2.2	Leitungen und Anschlüsse auf Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)	X	
10.2.3	Umschalt- und Absperrventile auf Funktion und Dichtheit prüfen	X	
10.2.4	Füllstandsanzeigevorrichtung auf Funktion prüfen <sup>1</sup>	X	
10.2.5	Leckwarnsystem auf Funktion prüfen <sup>1</sup>	X	
10.2.6	Grenzwertgeber auf Funktion prüfen <sup>1</sup>	X	

<sup>1</sup> Siehe auch VDMA 24186 Teil 4.